



## お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

### 本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

### ■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



### 吸込口

ホコリや髪の毛などを取り除く。

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口はこまめに(月1回以上)お手入れする。


### アタッチメント(細目コーム・粗目コーム)

- ①ホコリや髪の毛などを取り除く。
- ②アタッチメントを洗い、十分に乾燥させてから使う。

細目コーム



粗目コーム



### ご 注 意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



## 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
温風になったり、冷風になったりする。 本体や温風が異常に熱い。	吸込口にホコリや髪が付着している。	ホコリや髪を取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→P.5)
吹出口から火花が見える。 (火花は安全装置の動作によるものです。)	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→P.5)
風が出ない。	電源コードが断線している。	すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→P.5)
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけています。	
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけています。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	

仕様	品名	プロフェッショナルスタイラー	電源コード長さ	2.0m
	本体形式	NBH25	重量	240g(付属品別)
	電源	AC100V 50-60Hz	付属品 (アタッチメント)	コームホルダー・ 細目コーム・粗目コーム
	消費電力	200W	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・ 温度ヒューズ)
	温風温度	80℃ (周囲温度30℃の場合。付属品を取り外したときの温度)		
	寸法	高さ56×幅153×奥行き50mm(付属品別)		