

お手入れと保管


本体のお手入れ

- 本体の汚れはやわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってから拭き取ります。



高性能フィルターのお手入れ

- フィルターの汚れは、軽くはたくか、歯ブラシで軽くこする。
- 水で洗い流した後は、風通しの良い日陰でよく乾かす。
(強い直射日光による収縮や変形を防ぐため)
- ※ フィルターをぬれたまま取り付けて使用すると故障の原因となります。
- フィルターの汚れがひどくなったり破れ等ある場合は新しいフィルターと交換する(別売)。




アドバイス

⊘ ベンジン・シンナーを汚れ落としとして使わない。

⚠ フィルターは、こまめに掃除する。

保管

1. 切替スイッチを「OFF」にします。
2. コンセントから電源プラグを抜きます。
3. 完全に冷えてから湿気の少ない所に保管します。



アドバイス

⊘ 湿気の多い所(浴室など)に保管しない。

⚠ 子供の手の届かない所に保管する。

